



## Weber TD341 Silikoninis tinkas

### GAMINIO APRAŠYMAS

Plonasluoksnis tinkas silikono dervos pagrindu, pastos pavidalo, paruoštas naudoti. Silikono tinkas „Weber TD341” skirtas naudoti atliekant išorinių sienų bei lubų apdailą, taip pat kaip apdailos sluoksnis kompleksinėse šiltinimo sistemose, kurių izoliacija įrengiama iš polistireno putplasčio ir mineralinės vatos.

### SAVYBĖS

- Labai stabilus
- Itin atsparus mechaniniams pažeidimams, elastingas
- Labai laidus vandens garams
- Itin atsparus išmetamosioms dujoms ir cheminiams oro teršalams
- Itin atsparus purvui
- Savaiminio valymo efektas, veikiant atmosferos krituliams
- Iš pat pradžių natūraliai atsparus dumblių atsiradimui
- Į paviršių menkai įsigeria drėgmė
- Lengva palaikyti švarą
- Labai gerai sukimba su mineraliniu pagrindu
- Lengva užtepti

### SPAVŲ GAMA

213 spalvų pagal spalvų katalogą **Color Spectrum**, galima sukurti bet kokias spalvas pagal pageidavimą

### PAKUOTĖ

30 kg kibirėlis

Padėklas – 16 kibirų – 480 kg

### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti tvirtas, lygus ir švarus. Ant jo neturi būti dulkių, dažų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių nešvarumų. Termoizoliacinės plokštės turi būti priklijuotos „**Serpo 403**” arba „**Serpo 405**” klijais, išlygintos „**Serpo 410**” armavimo mišiniu su armavimo tinkleliu. Armavimo sluoksnis turi gerai sukietėti ir išdžiūti (apie 3 dienas). Išdžiuvusį sluoksnį gruntuoti „**Weber PG221**” arba „**Weber PG215**” gruntu mažiausiai prieš 12 val. iki tinkavimo.

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Silikoninis „**Weber TD341**” tinkas pristatomas jau paruoštas naudoti, jį reikia kruopščiai išmaišyti elektriniu maišytuvu. Jeigu tinkas pernelyg tirštas (dėl ilgo laikymo, aukštos temperatūros ir pan.), tinką galima atskiesti įpylus truputį švaraus vandens – ne daugiau kaip 200 ml į 30 kg kibirą.

Išmaišytą tinką „**Weber TD341**” tepti ant nugaruntuoto pagrindo nerūdijančio plieno mente. Tepti reikia tolygiai, tinko perteklių nubraukti mente, kol bus gautas reikiamas sluoksnis. Nutinkavus reikia nedelsiant išlyginti tinką kieta plastmasine mentele. Tinko nereikėtų lyginti šlapiu įrankiu. Ištisinį sienos paviršių tinkuoti visą iš karto, nedarant pertraukų. Taip pat rekomenduojama tinkuoti tinku iš tos pačios gaminių siuntos. Jeigu tai neįmanoma, rekomenduojama sumaišyti kelis skirtingų tinko siuntų kibirus didesniame inde ir nuolatos papildyti mažėjančią skiedinio kiekį.

Oro temperatūra tinkavimo ir džiuvimo metu negali būti žemesnė kaip +5 °C ir aukštesnė kaip +25 °C.

Nutinkuotą paviršių reikia saugoti nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, kol tinkas visiškai sukietės. Tinkuoti patartina nevėjuotu oru, taip pat vengti tiesioginių saulės spindulių tinkuojamai sienai. Džiuvimo laikas apie 48 val. Laikas, per kurį tinkas visiškai sukietėja, esant dideliame santykiniam oro drėgnumui ir žemai temperatūrai, gali pailgėti iki kelių dienų.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Tūrinis svoris	1,6–1,8 g/cm <sup>3</sup>
Lipumas	> 0,2 N/mm <sup>2</sup>
- difuzinio pasipriešinimo koeficientas:	μ = 50
Atviro džiūvimo laikas	apie 30 min.
Laikas, per kurį tinkas visiškai surišamas (standartinėmis sąlygomis: temp. +20 °C, santykinis oro drėgnumas 65%) - kitokiomis sąlygomis džiūvimo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.	apie 48 val.

## FAKTŪRA IR IŠEIGA

Faktūra	Frakcija	Išėiga kg/m <sup>2</sup>	Faktūra	Frakcija	Išėiga kg/m <sup>2</sup>
Samanėlė	1,0 mm	1,5-2,0	Samanėlė	2,0 mm	3,5- 4,0
Samanėlė	1,5 mm	2,5-3,0	Raižytas	2,0 mm	2,5-3,0

## ŽALIAVOS

Vandeninė silikono dervos dispersija, marmuro smėlis, užpildai, pigmentai, labai atsparūs šviesai ir atmosferos sąlygoms, modifikuojamieji priedai.

## LAIKYMAS IR GABENIMAS

Silikoninį tinką **Weber TD341** reikia laikyti ir vežti sandariai uždengtuose kibiruose ne žemesnėje nei +1 °C. Galiojimo laikas 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

## PASTABOS

*Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų sugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.*

*Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.*

**Saugoti akis ir odą, jeigu skysčio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.**